

- Halten Sie das gesamte Element an die Einbaustelle und testen Sie, ob der Panzer abläuft.
- Markieren Sie die Stelle für die Bohrung der Gurtdurchführung und die Befestigung der Führungsschienen.
- Für die Gurtdurchführung benutzen Sie einen 16 mm Bohrer. Führen Sie den Gurt durch die 16 mm Bohrung und die Doppelleitrolle.
- Setzen Sie diese nun von innen auf das Mauerwerk oder auf den Blendrahmen.
- Hängen Sie das Gurtende in die Rolle des Gurtwicklers ein.
Achtung! Der Wickler ist gespannt. Entfernen Sie die Verriegelung vorsichtig. Der Gurt wickelt sich automatisch auf.
Montieren Sie nun beide Gehäuseteile zusammen.
- Schrauben Sie den Gurtwickler abschließend am Fensterrahmen an.

