



1 Vor der Montage ist der Flügel aus dem Element auszuhängen



2 Stellen Sie nun den Rahmen in die Maueröffnung und unterlegen bzw. keilen Sie den Rahmen fest ein. Nun muss der Rahmen lot und waagrecht ausgerichtet werden.



3 Nun werden die Befestigungspunkte gesetzt. Die Befestigungspunkte sind in der Höhe, im oberen und unteren Eckbereich, sowie in der Mitte. In der Breite sind zwei weitere Befestigungspunkte zu setzen.

(Bei größerer Beanspruchung oder bei sehr großen Elementen sind weitere Befestigungspunkte anzubringen)



4 Ist der Rahmen in der richtigen Position, hängen Sie nun den Flügel wieder ein. Prüfen Sie nun die Gangbarkeit des Flügels. Hier sollte der Flügel nicht schleifen oder auflaufen!



5 Nachdem die Befestigungspunkte festgelegt wurden fixieren Sie nun den Rahmen. Jetzt gilt es nun ein zweites mal zu prüfen, ob der Flügel ohne Probleme zu öffnen und zu schließen ist.



6 Nun kann das Element entsprechend Ihren Vorgaben, z.B. eingeschäumt oder eingeputzt werden. Bitte schützen Sie hier den Rahmen innen und außen mit Folie oder Pappe. Dadurch wird der Rahmen vor möglichen Beschädigungen geschützt.

Bitte entfernen Sie zuletzt auch die Schutzfolie auf Ihrem Fenster!