

Verstellen der Beschlagteile



Window Center
Dyna



Kunststofffenster und -türen		Holzfenster und -türen	
Bandseite K	Bandseite A *	Bandseite E5	Bandseite A *
Axerlager			
Ecklager			

* Beim Einsatz von Abdeckkappen (Axerlager/Ecklager) und Eckbandsicherung ändern sich die angegebenen Verstellmaße.